

secours

premiers



La défibrillation automatisée externe



CROIX-ROUGE FRANÇAISE

DE QUOI S'AGIT-IL ?



- **La défibrillation** - autrement appelée choc électrique externe - consiste à délivrer un courant électrique dans le cœur en cas de troubles du rythme (fibrillation ventriculaire).
- **Le défibrillateur automatisé externe (DAE)** est un appareil qui fonctionne de manière autonome et permet d'analyser le rythme cardiaque. En cas de battements anarchiques du cœur (fibrillation), il envoie un choc électrique.

SAUVER DES MILLIERS DE VIES



CRF

En France,
40 000 à
60 000 morts
par arrêt cardiaque chaque
année, soit près de
200 morts par jour.

- Le taux de survie après un arrêt cardiaque est estimé à **seulement 2 ou 4 % en France** contre **20 à 50 % aux États-Unis** ou dans les pays anglo-saxons où le défibrillateur automatisé externe est à disposition du grand public.

1 minute perdue
= 10% de chance de survie
en moins

- Le délai d'intervention des équipes d'urgence est en moyenne de **7 à 8 minutes**. Or, dans l'idéal, la défibrillation devrait être réalisée dans les **5 premières minutes** suivant l'accident, afin d'augmenter les chances de survie.
- La défibrillation devrait donc pouvoir être réalisée par les proches de la victime ou les témoins immédiats, préalablement formés à son utilisation: parents, collègues, gendarmes, agents de sécurité, etc.

MODE D'EMPLOI

une utilisation simple

- **Allumer** l'appareil.
- **Suivre** les instructions orales et les indications écrites sur l'appareil.
- **Placer** les électrodes sur la poitrine, (l'une sous la clavicule droite, l'autre sous l'aisselle gauche de la victime).

EN CAS DE FIBRILLATION

(battements anarchiques du cœur), l'appareil active automatiquement l'envoi d'électrochocs (**défibrillateur entièrement automatique**) ou demande à l'utilisateur de déclencher les électrochocs (**défibrillateur semi-automatique**).

Ne touchez jamais la victime pendant que l'appareil effectue l'analyse du rythme cardiaque ni pendant les chocs électriques.

Le défibrillateur automatisé externe ne doit être utilisé qu'en cas d'arrêt cardiaque.

Alerter les secours (☎ 15, 18 ou 112) dès la constatation de l'arrêt respiratoire.

